

# Geschwindigkeitsregelbaustein ASG 10

## 1. Allgemeines

Der Geschwindigkeitsregelbaustein ASG 10 erlaubt eine Veränderung der Soll-Bandgeschwindigkeit an den Tonbandmaschinen AS 5000 (nur die Tonbandmaschinen mit den rechteckförmigen 14-poligen Fernbedienungsbuchsen sind für den Anschluß eines ASG 10 vorbereitet) und AS 6000.

## 2. Anschließen

Den 14-poligen Anschlußstecker in die Buchse »remote« einstecken.  
Hinweis: Über die Kupplung (ASC Sach-Nr. 1515 001) ist ein gleichzeitiger Anschluß von einem weiteren Zusatzgerät wie ASF, ASP usw. möglich.

## 3. Betrieb

Den Schiebeschalter am ASG 10 in Stellung »I« bringen – damit ist die geräteinterne Geschwindigkeitsreferenz ausgeschaltet. Mit dem Knopfregler kann die Bandgeschwindigkeit nun um ca.  $\pm 30\%$  von der an der Tonbandmaschine eingestellten Geschwindigkeit variiert werden.

Hinweis: Es empfiehlt sich, bei der höchsten an der Tonbandmaschine einstellbaren Geschwindigkeit (19 cm/s bzw. 38 cm/s) auf eine weitere Erhöhung mittels Einstellregler zu Gunsten der Lebensdauer des Antriebsmotors zu verzichten.



Audio System  
Componenten GmbH & Co.  
Electronic Produktions KG

Seibelstraße 4  
8752 Hösbach  
Telefon 060 21/530 21  
Telex 04 188 571